お知らせ

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本機の仕様は以下をご覧ください。

品番	CF-W8EX3AJS	CF-W8EX3AAS	CF-T8EX6AJS	CF-T8EX6AAS
ワイヤレス WAN	標準内蔵(➡付属の『取扱説明書 ワイヤレス WAN 接続ガイド』)			
バッテリー駆動 時間 ^{* 1}	約 1 0 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時) 別売りの軽量バッテリーパック (品番:CF-VZSU52AJS) を取り付けた場合は、約 5 時間 (バッテリーのエコノミーモード (ECO) 無効時)			
	Windows XPの場合: 約9時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) 別売りの軽量バッテリーパック(品番:CF-VZSU52AJS)を取り付けた場合は、約4.5時間 (バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)			
外形寸法	幅272 mm×奥行き214.3 mm×高さ36 mm / 49.3 mm (前部/後部) 突起部を除く			
質量**2	約1.365 kg		約1.29 kg	
上記以外	CF-W8EW3AJSと同じ (→『取扱説明書 準備と 設定ガイド』「仕様」)	CF-W8EW3AAS と同じ (→『取扱説明書 準備と 設定ガイド』「仕様」)	CF-T8EW6AJS と同じ (→『取扱説明書 準備と 設定ガイド』「仕様」)	CF-T8EW6AAS と同じ (→『取扱説明書 準備と 設定ガイド』「仕様」)

● 導入済みソフトウェア

次のソフトウェアが追加されています。

ワイヤレス WAN 拡張機能設定ユーティリティ ドコモ コネクションマネージャ

- ※ 1 「JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
- ※2 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

付属品について

『取扱説明書 準備と設定ガイド』に記載の付属品に加えて、次のものが付属しています。

- NTT ドコモの FOMA 回線のお申し込みについては、付属の『取扱説明書 ワイヤレス WAN 接続ガイド』および 次の Web ページをご覧ください。

http://www.hspc-docomo.net(2008年11月1日現在)

- FOMA回線の開通手続きなど、ワイヤレス WANを使うまでの手順については、付属の『取扱説明書 ワイヤレス WAN接続ガイド』をご覧ください。
- FOMAカードは付属していません。 回線の申し込みが完了すると、NTTドコモからFOMAカードが届きます。

SS1008-0 DFQX1870ZA